



Utilisation des valves et rallonges de gonflage

Sur les ensembles jumelés, seules les **rallonges de gonflage** permettent de contrôler régulièrement et de rétablir les pressions.

Ces rallonges doivent être bien serrées et maintenues par des pattes de fixation pour les rallonges souples. Veiller à leur bonne mise en place.

Valves ou rallonges doivent être munies d'un bouchon en bon état indispensable à l'étanchéité.
Veiller à sa mise en place.





Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France