Publié par le TNPF le 24/01/2019 - Edité le 23/11/2026

Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France

Règles de montage à respecter

Comment choisir et monter les bons pneus ?

Il est impératif de monter des pneus de constructions identiques sur toutes les roues de la caravane ou de la remorque.

Les anciennes caravanes ou remorques peuvent être équipées de pneus « diagonaux ». Ces pneus ne sont plus disponibles sur le marché français, ils doivent être remplacés par des pneus radiaux. Dans ce cas, des jantes appropriées doivent également être montées. Si un tel changement doit être réalisé, contacter le manufacturier ou un revendeur spécialisé.

S’assurer que la capacité de charge du pneumatique est compatible avec le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) de la caravane ou de la remorque.

Si le poids de la caravane ou de la remorque est supérieur au PTAC affiché, vous risquez une amende et l’immobilisation de votre véhicule.

Document édité depuis : https://www.tnpf.fr/caravanes_remorques/regles-de-montage-a-respecter/